

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## TRENDY

### ELEKTRONIKUS BÚTORSZÉF

**!!FIGYELEM!!** Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat működtetné vagy egy új kódot állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezeléssel adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a szépek helytelen bezárására vezethetők vissza.

Általános tudnivaló:

Minden gombnyomást a piros színű LED felvillanása és hangjelzés kíséri. A gombnyomások között maximum 7 másodperc telhet el, ellenkező esetben a beírt számok törlődnek és újra kell kezdeni a műveletet.

#### 1. A széf nyitása az első alkalommal

- távolítsuk el a kör alakú műanyag fedelet a kilincstől jobbra
- helyezzük be a vésznyitó kulcsot a szabaddá tett kulcslyukba és fordítsuk el balra
- fordítsuk a kilincset jobbra és nyissuk ki a széfet
- fordítsuk a vésznyitó kulcsot az eredeti pozíciójába és vegyük ki
- vegyük le az ajtó belső oldalán található elemtartó rekesz fedelét
- helyezzük be a 4 db 1,5 V-os AA elemet (javasolt a jobb minőségű elemek használata)
- ekkor az elektronika egy önellenőrzést végez, a kijelzőn „0” jelenik meg, a piros LED háromszor felvillan hangjelzés kíséretében
- az önellenőrzést követően a kijelzőn a „GOOD” felirat olvasható

#### 2. A széf nyitása az elemek behelyezését követően

Az első nyitáshoz nyomja meg a „START” billentyűt, ekkor a kijelzőn ezt látja: „-----”,

Ekkor üsse be az alábbi gyári kódok valamelyikét:

- a) **1-2-3-4 (felhasználói kód)** vagy
- b) **1-2-3-4-5-6 (mesterkód)**

és hagyja jóvá a műveletet a „START” gomb ismételt megnyomásával. Ekkor hangjelzések kíséretében a zöld LED kétszer felvillan, a kijelzőn „OPEN” felírat jelenik meg.

Fordítsa el a kilincset jobbra 5 másodpercen belül!

#### 3. Új kód programozása

**FIGYELMEZTETÉS! Ez a széf 2 db gyári kóddal kerül forgalomba (mesterkód + felhasználói kód). Saját biztonsága érdekében mindkét kódot változtassa meg az első nyitást követően!**

##### FELHASZNÁLÓI KÓD PROGRAMOZÁSA / FELHASZNÁLÓI KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

- Nyomja meg a piros gombot a széf belsejében (az ajtó hátoldalán, a pántok közelében)  
A kijelzőn „-----”, látható, a piros LED villog és egy hangjelzés hallható. Most 7 másodperc áll rendelkezésre az új kód megadásához.
- Írja be a kívánt kódot (biztonsági okokból minimum 3 maximum 8 számjegy). A kód megerősítéséhez nyomja meg a „START” gombot. Ekkor a kijelzőn „IN” felírat látható, egy hangjelzés hallatszik és a piros LED villog.  
Az új kód 2 másodpercig láthatóvá válik a kijelzőn
- Ha 8 számjegyű kódot választ, nincs szükség a „START” gomb megnyomásához, a kód automatikusan elmentésre kerül.
- A felhasználói kód ezzel megváltoztatásra került.

##### A MESTER KÓD PROGRAMOZÁSA / A MESTER KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

- Nyomja meg a „START” gombot és kétszer a „0”-t („00”). Ezután nyomja meg a piros gombot a széf belsejében (az ajtó hátoldalán, a pántok közelében). Ekkor a kijelzőn ezt látja: „-----”,  
Írja be a kívánt kódot (biztonsági okokból minimum 3 maximum 8 számjegy). A kód megerősítéséhez nyomja meg a „START” gombot. Ekkor a kijelzőn „IN” felírat látható, egy hangjelzés hallatszik és a piros LED villog. Az új kód 2 másodpercig láthatóvá válik a kijelzőn
- Ha 8 számjegyű kódot választ, nincs szükség a „START” gomb megnyomásához, a kód automatikusan elmentésre kerül.
- A mesterkód ezzel megváltoztatásra került

#### **4. HIBÁS KÓD**

Hibás kód bevitele esetén a piros LED 3x felvillan 3 hangjelzés kíséretében. További 2 lehetősége van még a helyes kód bevitelére. 3 rossz próbálkozást követően a zár 3 percre letilt, gombnyomásokra nem reagál. Ezt követően újra próbálkozhat 3x a helyes kód bevitelére.

#### **5. ALACSONY TÖLTÖTTSÉGŰ ELEMEEK**

Az elemek teszteléséhez nyomja meg a „START“ gombot. Ha az elem szimbólum a kijelzőn üres (hasonlóan a mobiltelefonok kijelzőjéhez), akkor az elemeket haladéktalanul cserélni kell az 1. pontban leírtak szerint.

#### **6. MECHANIKUS VÉSZNYITÁS**

Ha elfelejtette a kódját, vagy az elemek lemerültek:

- távolítsuk el a kör alakú műanyag fedelet a kilincstől jobbra
- helyezzük be a vészyitó kulcsot a szabaddá tett kulcslyukba és fordítsuk el balra
- fordítsuk a kilincset jobbra
- nyissuk ki a széfet