

HITTRONIC elektronikus zár kezelési leírása

!! FIGYELEM!!

A széf programozását mindig nyitott ajtó és zárt reteszeléssel végezzük.

Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezeléssel adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

1. Általánosság

Minden egyes nyomógomb működtetést a zöld LED felvillanása kíséri. Két nyomógomb működtetés közötti maximális időtartam a 20 másodpercet nem haladhatja meg, mert az addig bevitt adatok törlődnek.

2. Az elektronikus zár nyitása

A zár nyitása történhet a hatjegyű 1-2-3-4-5-6 szállítózáradékkal, illetve átprogramozás után a választott hat számjegyű záradékkal.

Figyelem! Adatbevitel javítása a „C” nyomógomb segítségével lehetséges. Ebben az esetben a teljes (komplett) bevitt záradékot meg kell ismételni. A helyes bevitt záradék a zöld LED cca. 6 másodpercig tartó fényjelzése igazol vissza. Ezzel egyidejűleg az elektronikus zár cca. 6 másodpercig nyitásgengedélyezés alatt áll. A tárcsazár a tárcsazár segítségével kerül nyitott állapotba és azzal nyitható. A zár elektronikus reteszelő egysége cca. 6 másodperc után automatikusan lezár, ezt a zár a piros és zöld LED egyszeri felvillanásával jelzi. Az elektronikus zár azonban csak akkor zár le, ha a tárcsazár manuálisan is zártállásba kerül.

3. Az elektronikus zár bezárása

Zárja be az értéktárolót, majd fordítsa vissza ütközésig a tárcsazárat. A piros jelzést a tárcsazárnak teljesen takarnia kell. Ebben az állásban az elektronikus zár mechanikusan reteszelve van, ha egyidejűleg a zöld LED kialszik.

Figyelem ! Biztonsági okokból kifolyólag mindig ellenőrizze le a tárcsazárral, hogy az értéktároló megfelelően zárva legyen.

4. Téves kódbevitel reakciója

Téves kódbevitel esetén kigyullad cca. 3 másodpercre a piros LED. Ekkor még három további kísérlete van arra, hogy megadja a helyes záradékokat. Ha négynél többször ad meg rossz záradékokat, elindul a büntető reteszelési idő. Ez alatt a 10 másodperces reteszelési idő alatt a zár semmiféle bevitt záradékra nem reagál. Minden újabb rossz záradék 10 másodperccel növeli a büntető reteszelési időt. A büntető reteszelési idő a „C” nyomógombbal nem szakítható meg.

5. „C” törlő nyomógomb használata

Ha adatbevitel közben megnyomja a „C” nyomógombot, az addig bevitt összes záradék törlődik. A megkezdett esetleges programozási mód is elhagyásra kerül, ezért a programozást újból kell kezdeni a „P” vagy „*” nyomógomb beütésével.

Kivétel: büntető reteszelés és a lemerült elemekre történő figyelmeztető jelzés nem szakítható meg a nyomógomb lenyomásával.

6. Tápellenzés, elemcsere:

Nem megfelelő elemtöltés esetén a kódbevitel után tízszer váltakozva felvillan a piros és zöld LED. Ez arra figyelmezteti Önt, hogy a következő napokban 2 új 1,5 Voltos alkaline elemet (ajánlott típus MIGNON) kell behelyezni.

Figyelem! Ha a lemerült elemekre történő figyelmeztető jelzést figyelmen kívül hagyja, figyeljen arra, hogy a zár és a trezor csak az új elemek behelyezése után nyitható. Az elemtartó a tasztatúraház jobb oldalán található. Lazítsa meg a fedéltartó rögzítő csavart és vegye le a fedelet. Cserélje le a régi elemeket két új 1,5 Voltos alkaline elemre. Az elemtartó fedelén megadott módon helyezze be az elemeket. A programozott kód elemcsere esetén is tárolva marad.

7. Elektronikus zár programozása

Széfjének használata előtt biztonsági okokból kifolyólag meg kell adni az Ön személyes kódját, ez azt jelenti, hogy a gyári kódot nem szabad megtartani. **A programozást mindig nyitott ajtó és zárt reteszeléssel végezzük.** Mielőtt e nagyon egyszerű 6 számjegyű programozást végrehajtaná, határozza meg a kívánt kódot. Kódszámnak soha ne használjon személyes adatokat, mint pl.: születési dátum, vagy egyéb Önre utaló szám adatot. Gondosan őrizze meg a kódszámot úgy, hogy ahhoz csak Ön férhessen hozzá.

7.1 Új kód programozása

Figyelem! Mindig nyitott ajtó mellett és zárt zárállásban végezzük. A zöld LED-nek nem szabad világítania.

Funkció	Kezelés, nyomógomb	Reakció	Megjegyzés
Programozási mód indítása	„P” vagy „*” nyomógomb		
Programozási mód választása	0		
	„P” vagy „*” nyomógomb		
Az eddigi 6 számjegyű kód bevitel. *	1-2-3-4-5-6		*Szállításkor 1-2-3-4-5-6 beállítva.
	„P” vagy „*” nyomógomb		
Új 6 számjegyű kód bevitel.	6-5-4-3-2-1		Figyelem: a zár tökéletes működését mindig ellenőrizze le az új kóddal, mielőtt a trezor ajtaját bezárná.
Bevitelt visszaigazolni	„P” vagy „*” nyomógomb		
Az új kód ismételt bevitelével visszaigazolni.	6-5-4-3-2-1		
Bevitelt visszaigazolni	„P” vagy „*” nyomógomb	OK= zöld LED 2 x villan Érvénytelen= piros LED 3 sec-ig	

A programozás után többször, nyitott ajtó mellett tesztelje az új kódszámot!

8. Problémamegoldás működési zavar esetén

Probléma	Hibalehetőség	Megoldás
Kódbevitelt követően piros LED világít cca. 3 sec-ig	Rossz kódbevitel	Helyes kód megadása
Új kód programozását követően a piros LED világít cca. 3 sec-ig	Az új kód tévesen lett programozva. A régi kód maradt tárolva.	Az új kód programozását ismétlje meg a leírás a 7.1 pontja szerint
Az elektronikus zár nem reagál semmiféle nyomógomb bevitelre	Többszöri téves kód bevitel aktiválta a büntető reteszelési időt	Lásd a kezelési leírás 4. Pontját
A piros és zöld LED 10-szeri váltakozó villogása	Nincs elegendő elemtöltés	Elemeket cserélni. Lásd a kezelési leírás 6. Pontját