

„WallMatic” elektronikus trezor kezelési leírása

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l o t t a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve ereszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széf helytelen bezárására vezethetők vissza.

Fontos figyelmeztetés: A kulcsokat sohase hagyja a trezorban.

1. A széf nyitása

A trezor első nyitásához adja meg az 1;5;9 gyári kódot. Ezt a bevittet igazolja vissza a „B” betű megnyomásával. A visszaigazolást követően egy rövid ’piep’ hangjelzés hallható és kigyullad a zöld fény. A széf kinyitásához fordítsa el jobbra a kilincsművet (5 másodpercen belül).

Reteszelési idő téves kódbevitelnél:

Téves kódbevitel esetén három hangjelzés hallható és kigyullad a sárga LED. Ekkor még két további kísérlete van arra, hogy megadja a helyes kódokat. Ha háromnál többször ad meg rossz kódszámokat, az elektronika blokkolja a zárat 20 másodpercre. Ez alatt a reteszelési idő alatt a zár semmiféle bevittre nem reagál.

2. Új kód programozása:

1. Nyissa ki a széfet.
2. Nyomja meg a piros gombot (az ajtó belső oldalán a zsanéroknál)
3. Három hangjelzést hall és a sárga LED világít. 20 másodperc áll a rendelkezésére, hogy a programozást elkezdje.
4. Adja meg az Ön által választott számkombinációt (min. három szám, max. nyolc szám) és zárja le a „B” nyomógomb bevittével.
5. A számkombináció „B” nyomógombbal történő visszaigazolása után kigyullad a zöld LED, ez jelzi, hogy a programozás sikeresen befejeződött.

4. Elemfigyelmeztetés:

Ha a működtető elemek tápfeszültsége túl alacsony szinten van, a piros fény azonnal figyelmeztet. Az elemek ellenőrzésére adja meg a számkombinációját a széfajtó nyitásához. Ha az elemek tápfeszültsége túl alacsony a piros fény ismét kigyullad. Ha viszont nem történik semmi, az elemek rendben vannak.

4. Új elemek behelyezése:

A széf működtetéséhez 4 darab 1,5 Volt elem szükséges.

Nyissa ki a széfet. Az ajtó belső oldalán lévő elemtartó zárófedelét vegye le és cserélje ki az elemeket. Ezt követően a kódot újra kell programozni (lásd 2. pont). Csak Alkaline elemek használatát javasoljuk.

5. Mechanikus vésznyitás:

Az Ön érdekében egy mechanikus vésznyitó rendszer került beépítésre a széfben.

Ha elfelejtené a számkombinációt vagy elkeverné azt, távolítsa el a tasztatúra mellett balra található címkét. Mögötte talál egy csavart, amit el kell távolítani, majd vegye le a tasztatúrafedelelet. Ekkor helyezze be a vésznyitó kulcsot és fordítsa el balra ütközésig, így a széf a kilincsművel nyitható.