

# Használati utasítás

## KEYKEEPER

**!! FIGYELEM!** Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezeléssel adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a termékek helytelen bezárására vezethetők vissza.

**A KeyKeeper kiszállításkor nem rendelkezik előre elmentett kóddal, Önnek első lépésként egy kódot kell elmentenie.**

### 1. ELSŐ HASZNÁLATBAVÉTEL

- 1.1. Tegye álló helyzetbe a terméket
- 1.2. Nyomja a „CLEAR“ gombot lefelé
- 1.3. Nyomja le az „OPEN“ gombot
- 1.4. Az előlapot vegye le előrefele mozdítva

### 2. KÓDBEÁLLÍTÁS

- 2.1. Válasszon ki egy legalább 3 számjegyű kódot, biztonsági okokból ne használjon születési dátumot vagy bármely más személyes adatot.
- 2.2. A fedél hátoldalán lévő csavar lecsavarásával tegye szabaddá a kód-állításhoz a terméket.
- 2.3. A kiválasztott számjegyeknél a műanyag csavarokat fordítsa el 180°-al
- 2.4. Amennyiben kész van a művelettel helyezze vissza a borítást és a csavart rögzítse

### 3. NYITÁS

- 3.1 Nyomja a „CLEAR“ gombot lefelé
- 3.2 Üsse be a kiválasztott kódot (a számjegyek sorrendje tetszőleges lehet)
- 3.3 Nyomja lefele az „OPEN“ gombot
- 3.4 Az előlapot vegye le előrefele mozdítva