

CODE COMBI – B

elektronikus számszár kezelési leírása

1. Fontos tudnivalók:

- Használatba vétel előtt olvassa el a tájékoztatót!
- Programozási műveletet csak nyitott ajtó mellett végezzen!
- A gombok egymás utáni lenyomása között nem telhet el több, mint 20 másodperc, különben az elektronika kikapcsol és a megkezdett művelet előlről kell kezdeni.
- A kódbevitelt a **P** leütésével lehet megszakítani.
- A széf gyárilag a következő számsorra van programozva: 1,2,3,4,5,6 (gyári fő kód) Ezt a kódot változtassa meg a személyes kódjára mihamarabb! Ne használjon születési évszámot, vagy bármely Önre jellemző számkombinációt!
- **A vésznyitó kulcsot soha ne tartsa a széfben!**

2. LED jelzések:

1x zöld villan:

az érvényes 6 számjegyű kód beütése után

zöld folyamatosan világít:

a zár programozható

3x piros villan:

érvénytelen kód, vagy kódbevitel megszakítás

10x piros villan az ON leütése után:

gyenge elemek

piros villog másodpercenként:

reteszelési idő alatt

piros LED villan 5 másodpercenként

nyitási idő alatt

piros és zöld felváltva villan 3x:

a zár utoljára egy másik kóddal volt nyitva

piros és zöld LED villog hangjelzés mellett

zárborítás le volt szerelve, elemfedél el volt távolítva

zöld villan minden 5. másodpercben és akusztikai jelzés hallható:

a zár nyitásra kész

akusztikai hangjelzés hallható 1x

a nyitási idő vége

akusztikai hangjelzés hallható 2x

új 6 számjegyű kód beadva

akusztikai hangjelzés hallható 3x

hibás 6 számjegyű kód

3. Használati utasítás:

A zárba elmenthető kódvariációk:

- főkód (6 számjegyű)
- felhasználói kód (6 számjegyű, további felhasználók részére)
- duplakód (2db 6 számjegyű kód, lehetővé teszi, hogy a széfet csak 2 ember jelenlétében lehessen nyitni – 4 szem elve)

4. Zárműveletek:

4.1. A széf nyitása (főkód és felhasználói kód esetén):

- Üsse le az **ON** gombot
- Az érvényes 6 számjegyű kódot üsse be (gyári főkód: 1,2,3,4,5,6)
- A tárcsát 4 másodpercen belül ütközésig fordítsa el, az óramutató járásával megegyezően.

4.2. A széf nyitása duplakód esetén:

- Üsse le az **ON** gombot
- Üsse be az érvényes 6 számjegyű első kódrészletet
- Üsse be az érvényes 6 számjegyű második kódrészletet
- Fordítsa el a kilincset 4 másodpercen belül ütközésig, az óramutató járásával megegyezően.

4.3. Reteszelési idő:

Amennyiben 3 egymás utáni esetben rossz kódot adott meg, 1 perces reteszelési idő lép életbe (piros LED villog). Minden további hibás kódbevitel esetén duplázódik a reteszelés ideje (max. 16 perc). Ez idő alatt nem hajtható végre a zárral semmilyen művelet. Amennyiben a reteszelési idő lejárt, a helyes kóddal a szokott módon nyitható a széf.

FONTOS!

Programozást csak nyitott ajtó és nyitott zárállás mellett végezzen!

Az új kódokat programozás után próbálja ki többször nyitott ajtó mellett!

4.4.1. A főkód megváltoztatása (főkóddal):

- Nyissa ki a széfet az érvényes 6 számjegyű főkóddal (lásd 4.1.)
- Üsse le az **ON** gombot
- Üsse le a **P** gombot
- Az aktuális 6 számjegyű főkódot üsse be
- Az új főkódot üsse be (6 számjegy)
- Az új főkódot üsse be ismét
- Az újonnan programozott kódot nyitott ajtónál próbálja ki többször!

Amennyiben a programozás sikertelen a piros LED villan 3x, ezután a műveletet kezdje előlről.

4.4.2. A felhasználói kód megváltoztatása (főkóddal):

- Nyissa ki a széfet az érvényes 6 számjegyű főkóddal (lásd 4.1.)
- Üsse le az **ON** gombot
- Üsse le a **P** gombot
- Az aktuális 6 számjegyű főkódot üsse be
- Üsse le a **P** gombot
- Üsse le a **3**-as gombot
- Adja meg az új felhasználói kódot (6 számjegy)
- Ismét adja meg az új felhasználói kódot
- Az újonnan programozott kódot nyitott ajtónál próbálja ki többször!

Amennyiben a programozás sikertelen a piros LED villan 3x, ezután a műveletet kezdje előlről.

4.4.3. A felhasználói kód megváltoztatása (felhasználói kóddal):

- Nyissa ki a széfet az érvényes 6 számjegyű felhasználói kóddal (lásd 4.1.)
- Üsse le az **ON** gombot
- Üsse le a **P** gombot
- Az aktuális 6 számjegyű felhasználói kódot üsse be
- Üsse be az új felhasználói kódot
- Üsse be ismételten az új felhasználói kódot
- Az újonnan programozott kódot nyitott ajtónál próbálja ki többször!

Amennyiben a programozás sikertelen a piros LED villan 3x, ezután a műveletet kezdje előlről.

4.5. A felhasználói kód, duplakód, nyitáskésleltetés és nyitási idő törlése (főkóddal):

- Nyissa ki a széfet az érvényes 6 számjegyű főkóddal (lásd 4.1.)
- Üsse le az **ON** gombot
- Üsse le a **P** gombot
- Az aktuális 6 számjegyű főkódot üsse be
- Üsse le a **P** gombot
- Üsse le a **0**-t

Ezzel a művelettel törölt minden felhasználói kódot, duplakódot, programozott nyitáskésleltetést és a nyitási időt!

4.6. Zárás:

Zárja be a széfet a kilinccsel, majd a zárszerkezeten forgassa balra a tárcsát.

4.7.1. A duplakód programozása (főkóddal):

- Nyissa ki a széfet az érvényes 6 számjegyű főkóddal (lásd 4.1.)
- Üsse le az **ON** gombot
- Üsse le a **P** gombot
- Az aktuális 6 számjegyű főkódot üsse be
- Üsse le a **P** gombot
- Üsse le a **5**-ös gombot
- Az új 6 számjegyű első kódrészletet üsse be
- Ismét üsse be ezt a kódot
- Az új 6 számjegyű második kódrészletet üsse be
- Ismét üsse be a második kódrészletet
- Az újonnan programozott kódokat nyitott ajtónál próbálja ki többször!

Ebben az esetben a főkód is aktív maradt.

Amennyiben a programozás sikertelen a piros LED villan 3x, ezután a műveletet kezdje előlről.

4.7.2. Amennyiben nincs szüksége a főkódra (csak a duplakódot használja) a következőképpen járjon el:

- Nyissa ki a széfet az érvényes 6 számjegyű főkóddal (lásd 4.1.)
- Üsse le az **ON** gombot
- Üsse le a **P** gombot
- Az aktuális 6 számjegyű főkódot üsse be
- Üsse le a **P** gombot
- Üsse le a **7**-es gombot
- Az új 6 számjegyű első kódrészletet üsse be
- Ismét üsse be ezt a kódot
- Az új 6 számjegyű második kódrészletet üsse be
- Ismét üsse be a második kódrészletet
- Az újonnan programozott kódokat nyitott ajtónál próbálja ki többször!

Ekkor a főkódot törölte és a duplakóddal nyitható a széf.

Amennyiben a programozás sikertelen a piros LED villan 3x, ezután a műveletet kezdje előlről.

4.7.3. A duplakód programozása (duplakóddal):

- Nyissa ki a széfet az érvényes duplakóddal (lásd 4.2.)
- Üsse le az **ON** gombot
- Üsse le a **P** gombot
- Az aktuális 6 számjegyű kódokat ismét üsse be
- Az új 6 számjegyű első kódrészletet üsse be
- Ismét üsse be ezt a kódot
- Az új 6 számjegyű második kódrészletet üsse be
- Ismét üsse be a második kódrészletet
- Az újonnan programozott kódokat nyitott ajtónál próbálja ki többször!

Amennyiben a programozás sikertelen a piros LED villan 3x, ezután a műveletet kezdje előlről.

4.7.4. A duplakód deaktiválása (főkód nélkül):

- Nyissa ki a széfet az érvényes 6 számjegyű kódokkal (lásd 4.2.)
- Üsse le az **ON** gombot
- Üsse le a **P** gombot
- Az aktuális 6 számjegyű kódokat üsse be (duplakód)
- Üsse le a **P** gombot
- Üsse le a **0**-t

Ekkor törlődik minden korábbi programozás és ez **előbbi első kódrészlet főként kerül elmentésre**, törlődik továbbá a programozott nyitáskésleltetés és a nyitási idő is.

5. Nyitáskésleltetés és a nyitási idő programozása

A nyitáskésleltetés lehetővé teszi a zár késleltetett nyitását a kód beadása után. A nyitási idő alatt lehet a késleltetés lejártá után nyitni a széfet.

- Nyissa ki a széfet az érvényes 6 számjegyű kódokkal (lásd 4.1. 4.2.)
- Üsse le az **ON** gombot
- Üsse le a **P** gombot
- A 6 számjegyű kódot üsse be ismételtlen
- Üsse le a **P** gombot
 - o Üsse le az **1** gombot, amennyiben:
 - a főkódhoz kívánja rendelni
 - a duplakódhoz kívánja rendelni (nincs főkód) a nyitáskésleltetést.
 - o Üsse le a **2** gombot, amennyiben:
 - a felhasználói kódhoz kívánja rendelni
 - a duplakódhoz kívánja rendelni (van főkód) a nyitáskésleltetést.
- Adja meg a nyitáskésleltetés és a nyitási idő hosszát:

Nyitáskésleltetés: 01-99 perc

Nyitási idő: 1-9 perc

Pl.: 092= 9perc nyitáskésleltetés és 2 perc nyitási idő

- Tesztelje többször a beállított értékeket nyitott széfajtónál!

5.1 Nyitás programozott nyitáskésleltetésnél

- **ON** leütése
- Az érvényes 6 számjegyű kódot üsse be
Elkezdődik a nyitáskésleltetés (5 másodpercenként villan a zöld LED)
A nyitáskésleltetés lejártá után elindul a nyitási idő (5 másodpercenként zöld LED villan és hangjelzés hallható)
- Ez idő alatt az érvényes 6 számjegyű kódot ismételten üsse be
- 4 másodpercen belül forgassa a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba

Amennyiben a **P** gombot leüti a nyitáskésleltetés futása alatt, a teljes nyitási műveletet előlről kell kezdenie.

A nyitási idő alatt 3 kódot adhat meg, amennyiben a harmadik próbálkozás is sikertelen a nyitási műveletet előlről kell kezdenie.

A nyitáskésleltetés ideje alatt a széfet csak a vésznyitó kulccsal lehet kinyitni.

5.2. Nyitáskésleltetés és a nyitási idő törlése

- Nyissa ki a széfet az érvényes 6 számjegyű kódokkal (lásd 4.2.)
- Üsse le az **ON** gombot
- Üsse le a **P** gombot
- A 6 számjegyű kódot üsse be ismételten
- Üsse le a **P** gombot
 - o Üsse le az **1** gombot, amennyiben:
 - az első kódhoz volt rendelve
 - a duplakódhoz volt rendelve (nincs főkód)a nyitáskésleltetés.
 - o Üsse le a **2** gombot, amennyiben:
 - a második kódhoz volt rendelve
 - a duplakódhoz volt rendelve (van főkód)a nyitáskésleltetés.
- Üsse le **000**.

6. Elemcsere, vésznyitás:

Az elem cserélése közben ill. vésznyitás esetén a piros és zöld LED felváltva villog és a zárszerkezet biztonsági módba kerül.

Miután a vésznyitás megtörtént ill. elemet cseréltünk a következőképpen kapcsolhatja ki a biztonsági módot:

- Üsse le az **ON** gombot
- Üsse le a **P** gombot
- Az aktuális 6 számjegyű kódo(ka)t üsse be
- Üsse le a **P** gombot
- Üsse le a **9**-t