

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## GUNTRONIC fegyverszekerény elektronikus zárral

**!! FIGYELEM!** Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

### Általános információ:

Minden gombelütést hangjelzés kísér.

A leütések között maximum 5 másodpercnyi idő telhet el.

Helyes kódbeadást két hangjelzés kísér. Helytelen művelet után három hangjelzés hallható.

### 1. A széf nyitása szállítás után:

- 1.1. Távolítsa el a kerek zártakaró műanyagot (egy kulcs-minta van rajta) jobbra a billentyűzettől.
- 1.2. Helyezze bele a zárba a vésznyitó kulcsok egyikét majd forgassa jobbra ütközésig.
- 1.3. Nyissa ki a széfet a fogantyú jobbra forgatásával.
- 1.4. Fordítsa vissza a vésznyitó kulcsot a kiinduló pozícióba majd húzza ki a zárból.  
**A vésznyitó kulcsot ne tartsa a széfben!**
- 1.5. Nyissa ki az elemtartót az ajtó belső oldalán.
- 1.6. Helyezzen az elemtartóba 4db 1,5V-os AA tartós elemet. Ügyeljen a polaritásra.
- 1.7. Zárja vissza az elemtartót.

A Guntronic fegyverszekerény használatba vétele előtt biztonsági okokból meg kell változtatnia a gyári kódot (1-2-3-4-5-6). A programozás előtt határozza meg az új kódot. Ne használjon semmilyen személyes adatot mit pl. születési vagy bármely más dátum ill. bármely adat amit az Önt ismerők tudhatnak. A vésznyitó kulcsokat valamint a kódot biztonságos helyen tartsa, mások számára az ne legyen elérhető.

### 2. Új felhasználói kód elmentése:

- 2.1 Nyissa ki a széfet ahogy azt az 1. pontban láthatja.
- 2.2 Nyomja meg a piros gombot az ajtó belső oldalán.
- 2.3 Két hangjelzés hallható. 5 másodpercnyi ideje van a programozást elkezdni.
- 2.4 Üsse be a kiválasztott kódot (3-8 számjegy) majd a piros gombot „#”.
- 2.5 A „#” gomb leütése után 2 hangjelzés hallható.
- 2.6 Ezzel a felhasználói kód programozása sikeresen megtörtént.

### 3. Új fő kód programozása:

- 3.1 Üsse le kétszer a „0” gombot.
- 3.2 Nyomja meg a piros gombot az ajtó belső oldalán. Ezután három hangjelzés hallható.
- 3.3 Üsse be a kiválasztott kódot (3-8 számjegy).
- 3.4 A „#” gomb leütése után 2 hangjelzés hallható.
- 3.5 Ezzel a fő kód programozása sikeresen megtörtént.

### 4. A széf nyitása:

- 4.1 Üsse be a korábban elmentett kódok egyikét, majd a piros „#” gombot.
- 4.2 Két hangjelzés hallható, majd a zöld LED világít. Ezután 5 másodpercen belül nyithatja a széfet a fogantyú jobbra forgatásával.

### 5. Hibás kódbevitel utáni blokkolás:

Hibás kód beadása után három hangjelzés hallható. Ezután további 2 lehetősége van a helyes kód beadására. Amennyiben háromszor hibás kódot adott meg a zár blokkol és 4 percig nem végezhető művelet. Ez idő letelte után adja be a helyes kódot a zár nyitásához.

### 6. Mechanikus vésznyitás:

**Amennyiben a kódot elfelejtette vagy az elemek lemerültek, tegye a következőket:**

- 6.1 Távolítsa el a kerek zártakaró műanyagot (egy kulcs-minta van rajta) jobbra a billentyűzettől.
- 6.2 Helyezze bele a zárba a vésznyitó kulcsok egyikét majd forgassa jobbra ütközésig.
- 6.3 Nyissa ki a széfet a fogantyú jobbra forgatásával.

### 7. Elemcsere:

- 7.1 Nyissa ki az elemtartót az ajtó belső oldalán.
- 7.2 Helyezzen 4db 1,5V AA elemet a tartóba. Ügyeljen a helyes polaritásra.  
**Kizárólag tartós elemet használjon!**