

Smaragd elektronikus zár kezelési leírása

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, **m i e l o t t** a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve eroszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetnek vissza.

1. Elemek behelyezése

A trezor működéséhez 4 db 1,5 Volt AA elemre van szükség.

Távolítsa el az elektronika jobb oldalán található elemtartó fedelet és helyezze be az elemeket. Győződjön meg, hogy az elemek megfelelően lettek-e behelyezve (+ ill. – pólus). Ekkor az elektronikus zár leellenorzi az állapotát. Ha minden rendben van, a kijelzőn megjelenik a „good” felirat.

2. Trezor nyitása az elemek behelyezése után

A trezor legelső elektronikus kinyitásához nyomja meg a „START” gombot. A kijelzőn „---” látható. Most adja meg a gyári kódok közül valamelyiket: 0,0,0,0 (felhasználói kód) vagy 8,8,8,8 (mesterkód) és igazolja vissza a bevitt a „START” gombbal. Egy rövid „Piep” hangjelzés hallható és a zöld LED világít. A kijelzőn az „OPEN” felirat látható. A széf kinyitásához fordítsa el a kilincsművet 5 másodpercen belül jobbra.

Ha nem kívánja, hogy a széf kinyitásakor a kijelzőn megjelenjen az Ön kódja, akkor az első bevitt előtt kétszer nyomja meg a „START” gombot. Minden további pont azonos.

3. Kód programozása

Figyelem ! Ennél a trezornál két különböző kódot tárolhat el. Az első nyitás és az elemek behelyezése után az Ön személyes biztonsága érdekében mind a két kódot változtassa meg.

Felhasználói kód programozása

- Nyomja meg a piros nyomógombot (az ajtó belső oldalán a zsanéroknál). Ekkor egy hangjelzés hallható és a kijelzőn megjelenik „SET CODE” felirat, utána „---”, és a kijelző villog.
- Most adjon meg min. 3 számjegyből és max. 8 számjegyből álló kódot, amit mint új felhasználói kód kíván használni. Igazolja vissza a bevitt a „START” gomb megnyomásával. Ekkor egy hangjelzés hallható és a kijelzőn megjelenik „IN” felirat és az Ön által programozott számok. Ezzel a programozás sikeresen befejeződött.

Mesterkód programozása

- Nyomja meg a piros nyomógombot (az ajtó belső oldalán a zsanéroknál) és utána a „START” gombot. A kijelzőn megjelenik „OLD CODE” felirat, utána „----”, .
- Most adja meg a jelenleg érvényes mesterkódot (gyári mesterkód: 8,8,8,8) és nyomja meg a „START” gombot. A kijelzőn megjelenik „SET”, utána „----”, és villog. Most adjon meg min. 3 számjegyből max. 8 számjegyből álló kódot, amit mint új mesterkód kíván használni. Igazolja vissza a bevitt a „START” gomb megnyomásával. A kijelzőn megjelenik „REINPUT”, utána „----”, és villog.
- Most ismételtén adja meg az Ön által választott mesterkódot és igazolja vissza a bevitt a „START” gomb megnyomásával. Ekkor egy hangjelzés hallható és a

kijelzon megjelenik „IN” felirat és az Ön által programozott számok. Ezzel a programozás sikeresen befejeződött.

Figyelem! Téves kódbevitel esetén jelzohang szólal meg és a piros LED világít. A kijelzon megjelenik az „ERROR” felirat és a trezor nem nyitható. Ha 4-szer egymás után téves kódbevitel történik, a kijelzon megjelenik az „ERROR” felirat és egy hangjelzés szólal meg cca. 3 percig. Ez alatt az idő alatt a trezor semmiféle bevitelre nem reagál. A vésznyitó kulcsot ez alatt a 3 perc alatt is működtetni lehet. Ha a trezor kinyitásához ezt a kulcsot használja, leállíthatja a figyelmeztető hangot a piros nyomógomb megnyomásával (a trezor belsejében).

4. Elemfigyelmeztetés

Az elemek ellenőrzéséhez nyomja meg egyszerre a „START” gombot. Amennyiben a kijelzon a „LO-BAE” felirat jelenik meg, ki kell cserélni az elemeket.

5. Új elemek behelyezése

A trezor működéséhez 4 darab 1,5 Volt AA elemre van szükség.

Helyezzen be új elemeket. Az elemcsere után az elektronikus zár leellenorzi az állapotát. Ha minden rendben van, a kijelzon megjelenik a „good” felirat.

Csak Alkaline elemek használata ajánlott.

6. Mechanikus vésznyitás

Az Ön érdekében beépítésre került a trezorban egy mechanikus vésznyitórendszer. Ha elfelejtené vagy elveszítené kódját, távolítsa el az elemtartó fedelét és vegye ki az elemeket. Helyezze be a vésznyitókulcsot az arra kialakított helyre és fordítsa el balra ütközésig, majd fordítsa el a kilincsművet jobbra. Ezen a módon Ön bármikor nyithatja a trezort.