

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TOSCANA, MONACO

ELEKTRONIKUS TREZOR (EM 20.20)

Egy hat számjegyből álló kód, illetve egy hat betűből álló szó működteti a zárat.. Egy másodlagos kódot lehet hozzárendelni. Minden gombelütést akusztikai és vizuális jelzés kísér.

Általános tudnivalók

Egy érvényes kód beütése után kettős jelzés következik, az érvénytelen kódra egy hosszú jelzés figyelmeztet. Ha 10 másodpercig nem nyom meg semmit, akkor a megkezdett kódbevitel félbeszakad.

Nyitás

Állítsa a fogantyút normál állapotába (ne fordítsa se jobbra, se balra)!
Írja be a kódot (gyári kód = 1-2-3-4-5-6), és nyissa ki az ajtót. Ha 3 másodperc alatt nem nyitotta ki, akkor az ajtó bezáródik automatikusan.
Ha az első próbálkozásnál hibás kódot ad meg, akkor várjon 20 másodpercet mielőtt újra próbálkozik. Három hosszú sípolás jelzi, hogy a biztonsági retesz beakadt.
Engedje el a fogantyút, és írja be újra a kódot.

Zárás

Csukja be az ajtót, és fordítsa el a fogantyút teljesen záró helyzetbe. A széf be van zárva. Ellenőrizze: próbálja meg elfordítani a fogantyút.

Manipuláció védelem:

Amennyiben négyszer téves kódbevitel történt egymás után, úgy 5 perces tartó reteszelési (büntető) idő indul el. Ez alatt a reteszelési idő alatt 10 másodpercenként villogó jelzés van, és bármilyen gomb megnyomása után egy hangos sípolás hallatszik.
Az 5 perc letelte után, ha még kétszer érvénytelen kódot üt be, akkor ismét újra indul az 5 perces reteszelési (büntető) idő.

Biztonsági javaslatok:

A kódot tartsa biztonságos helyen!
Ne használjon személyes adatokat (pl. születésnap, telefonszám, stb.).
Mindenképp változtassa meg a gyári kódot a használatba vételkor!!!

Felhasználói kód beprogramozása

Tartsa lenyomva az [1] gombot, amíg kettős hangjelzést nem hall!
A következő lépések alatt a fényjelzés megmarad.

- Üsse be a mester kódot (főkódot)!
- Üsse be a másodlagos (felhasználói) kódot **kétszer** (mindegyik után jelzés hallható).

(A felhasználói kód, ugyanúgy mint a mesterkód megváltoztatható. A mesterkóddal a felhasználói kód törölhető. A főkód nem törölhető.)

Késleltetési idő (max. 99 perc) és nyitási ablak (max. 19 perc)

Tartsa lenyomva a [9] gombot, amíg a kettős hangjelzést nem hall!. A következő lépések alatt a fényjelzés megmarad.

- üsse be a mester kódot (kettős jelzés fogja követni)
- adja meg a kívánt késleltetési időt, illetve nyitási ablak időt (például 2612, 26 perc késleltetési

idő és 12 perc nyitási ablak idő)- egy kettős jelzés fogja követni

- ismétlje meg a megadott értékeket (kettős jelzés)

Megjegyzés: a késleltetési időt csak a nyitási ablak ideje alatt lehet beütni

Késleltetési idő deaktiválása:

Üsse le és tartsa úgy a [9] gombot, amíg a kettős jelzés aktív lesz. A következő lépések alatt a fényjelzés megmarad .

- üsse be a főkódot (kettős jelzés fogja követni)

- üsse be: 0001 - kettős jelzés fogja követni

- ismétlje meg a megadott értékeket (kettős jelzés)

Megjegyzés: a késleltetési időt csak a nyitási ablak idő alatt lehet beütni

Mit jelent HA...???

... egy hosszú sípolás hallatszik a kód utolsó jegyének beütése után és nem nyílik az ajtó?

Érvénytelen kódot adott meg. Üsse be újra a kódot, odafigyelve arra, hogy a megfelelő gombokat üsse le!

... 10 másodpercenként villogó fényjelzés ismétlődik, és ha megnyom egy gombot hosszú sípolás hallatszik?

Egymás után négyszer hibás kód volt megadva és elindult a reteszelési (büntető) idő. Várjon 5 percet és próbálja újra. Ha még kétszer hibás kódot ad meg, akkor újraindul a büntető idő.

... nem hall semmi jelzést ,miután megnyomott egy gombot?

Cserélje ki az elemet. Ha a probléma nem oldódott meg, akkor értesítse a karbantartó központot.

... ki tudja nyitni, de hosszas sípolás sorozat hallatszik, miután leütötte az utolsó gombot?

Cserélje ki azonnal az elemet!(csak 9 Voltos Varta vagy Energizer elemet használjon)

Mester kód megváltoztatása: (nyitott ajtóval!!!)

Tartsa benyomva a [0] gombot, amíg kettős hangjelzést nem hall. A következő lépések alatt a fényjelzés megmarad .

- adja meg a régi kódot (kettős hangjelzés)

- üsse be az új kódot (kettős hangjelzés) , ismétlje meg az új kódot (kettős hangjelzés)

Ha hibásan járt el , akkor a régi kód marad érvényes.

Másodlagos kód törlése

Tartsa benyomva a [3] gombot, amíg egy kettős hangjelzést nem hall. A következő lépések alatt a fényjelzés megmarad .

- Üsse be a főkódot.

- A másodlagos kód ezzel törlődött

Áramellátás / Elemcsere

Ha sorozatos sípolást hallatszik, az azt jelenti, hogy ki kell cserélni az elemet! Csak 9 voltos alkáli elemet használjunk! Az elemtár a billentyűzet alján található.

(A ST40•xx és EC10•xx típusoknál: Az elemek rekesze a széf belsejében található. Ha az elem teljesen lemerült szabaddá kell tenni a csatlakozó pontot a billentyűzet mellett ,és egy új elemmel áram alá helyezni

Addig tartsuk nekinyomva az elemet, amíg a zár egészen kinyílik.)