

MECHANIKUS SZÁMKOMBINÁCIÓS ZÁR KEZELÉSI LEÍRÁSA

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat működtetné, vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezeléssel adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

Zárkivitel: 3 tárcsás számkombinációs zár 1.000.000 állítási lehetőséggel.



nyitási jelzés



állítási jelzés

Fontos tudnivaló: A tekerógomb felett két jelzés található, a jobb oldali a nyitási jelzés, ehhez kell a zár nyitásánál a számkombinációkat beállítani.

A bal oldali az állítási jel, amit csak a számkombináció programozásakor szabad figyelembe venni. Mivel a számkombinációs zár kifejezetten precíziós zár, a számkombinációk beállításánál nagy gondossággal kell eljárni. A kódok beállításánál forgatás közben bármikor megállhat, de soha sem szabad visszafelé mozgatni a tekerógombot. A számtárcsát mindig lassan és folyamatosan tekerje. Ha véletlenül túltekerte a tárcsát, visszatekeréssel nem korrigálható ez a hiba. A beállítási folyamatot újból előlről kell kezdeni. (első szám= 4 teljes fordulat balra...)

Zár nyitása:

Az zár gyárilag a 10-20-30 számkódra van állítva.

1. Tekerje a számtárcsát balra addig, míg a 10-es szám negyedszer is pontosan a nyitási jelzés alatt áll.
2. Tekerje a számtárcsát jobbra addig, míg a 20-as szám harmadszor is pontosan a nyitási jelzés alatt áll.
3. Tekerje a számtárcsát balra addig, míg a 30-as szám másodszor is pontosan a nyitási jelzés alatt áll.
4. Tekerje lassan a számtárcsát jobbra ütközésig. (A nyitási jelzés alatt egy 90 és 100 közötti szám áll.)
5. A zár ezzel nyitva van – a széfajtó nyitható!

Zárás:

1. A széf kilincsét forgassa ütközésig balra.
 2. Tekerje a számtárcsát legalább négyszer teljes fordulatot balra.
- Ezzel a számkombinációs zár bezárt állapotban van.

Új számkombináció programozása:

Fontos tudnivaló: Biztonsági okokból mindig 3 számot válasszon (0 és 99 között). Személyes adatokat ne használjon (pl.: születésnap, telefonszám, stb..).

Utolsó számként ne válasszon 0 és 20 közötti számot. A kódszámok közötti különbség 10-nél nagyobb legyen.

1. **Nyitott ajtó mellett** zárja be a zárat, mint normál szekrényzáráskor (legalább négyszer teljes fordulat balra) – a záróbolcnik kitolt állapotban.
2. Az eddig használt kombinációt (10-20-30) megfelelő sorrendben állítsuk be a nyitásnál leírtak szerint az **átállítási jelzéshez** és hagyjuk a számtárcsát az **utolsó számon** (30).
3. Dugjuk be az állítókulcsot az ajtó belső oldalán található kulcslyukba ütközésig.
4. Erőszak nélkül fordítsa el a kulcsot egy negyedfordulatot **jobbra**. **Az állítókulcsnak ebben a helyzetben kell maradnia.**
5. Tekerje a számtárcsát balra addig, míg az első újonnan választott szám **negyedszer** is pontosan az **állítási jel** alatt áll.
6. Tekerje a számtárcsát ebből a helyzetből jobbra addig, míg a második újonnan választott szám **harmadszor** is pontosan az **állítási jel** alatt áll.
7. Tekerje a számtárcsát ebből a helyzetből balra addig, míg a harmadik újonnan választott szám **másodszor** is pontosan az **állítási jel** alatt áll. **(Ennek a harmadik kódszámnak nagyobbnak kell lennie 20-nál!)**
8. **Fordítsa vissza** egy negyedfordulattal balra az állítókulcsot (kiindulási helyzetbe) és **húzza ki**. A zár ezzel az Ön által választott új kódszámokra van átprogramozva.