

Smaragd elektronikus zár kezelési leírása - 2008

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, mielőtt a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezelésemből adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

1. Elemek behelyezése

A trezor működéséhez 4 db 1,5 Volt AA elemre van szükség. (Nincs szállítva.) Távolítsa el az elektronika jobb oldalán található elemtartó fedelet és helyezze be az elemeket. Győződjön meg, hogy az elemek megfelelően lettek-e behelyezve (+ ill. – pólus). Ekkor az elektronikus zár leellenőrzi az állapotát. Ha minden rendben van, a kijelzőn megjelenik először a „TEST”, majd a „GOOD” felirat. Ezek után a trezor működőképes.

2. Trezor nyitása az elemek behelyezése után

A trezor legelső elektronikus kinyitásához nyomja meg a „START „ gombot. A kijelzőn „---„ látható. Most adja meg a gyári 1-2-3-4-5-6 kódot. Egy rövid 'Piep" hangjelzés hallható és a zöld LED világít. A kijelzőn az „OPEN” felirat látható. A széf kinyitásához fordítsa el a kilincsművet 5 másodpercen belül jobbra. Ha nem kívánja, hogy a széf kinyitásakor a kijelzőn megjelenjen az Ön kódja, akkor az első bevitel előtt kétszer nyomja meg a „START” gombot.

3. Kód programozása

Figyelem ! Ennél a trezornál kettő különböző kódot tárolhat el. Az első nyitás és az elemek behelyezése után az Ön személyes biztonsága érdekében mind a kettő kódot változtassa meg.

A „Kód 1” programozása

- Nyomja meg a „START” nyomógombot
- Ekkor egy hangjelzés hallható és a kijelzőn megjelenik a „-----” felirat, utána „-----„.
- Most nyomja meg a piros nyomógombot (az ajtó belső oldalán a zsanéroknál).
- Most adja meg a kívánt 6-jegyű kódot.
- Egy hangjelzés hallható és a kijelzőn megjelenik az „IN” felirat és az Ön által programozott számok villognak, hogy visszaigazolja.
- Ezzel a „Kód 1” programozása sikeresen befejeződött.

A „Kód 2” programozása

- Nyomja meg a piros nyomógombot (az ajtó belső oldalán a zsanéroknál).
- Most nyomja meg a „START” nyomógombot.
- Ekkor egy hangjelzés hallható és a kijelzőn megjelenik a „-----” felirat, utána „-----„.
- Ekkor egy hangjelzés hallható és a kijelzőn megjelenik az „IN” felirat és az Ön által programozott számok villognak, hogy visszaigazolja.

4. A trezor kinyitása

- Nyomja meg a „START” nyomógombot, a kijelzőn megjelenik a „-----” felirat,
- Adja meg az Ön által programozott 6-jegyű kódot (Kód 1 vagy Kód 2).
- A helyes Kód megadásával egy hangjelzés hallható, a zöld LED ég és a kijelzőn megjelenik az „OPEN” felirat.
- A széf kinyitásához fordítsa el a kilincsművet 5 másodpercen belül jobbra.

FIGYELEM!! Egy helytelen Kód megadásánál egy hangjelzés hallható, a zöld LED ég, a kijelzőn megjelenik az „ERROR” felirat és a trezor nem nyílik ki. Ha négyszer egymás után egy helytelen kódot adnak meg, a kijelzőn megjelenik az „ERROR” felirat, a piros LED ég és egy hangjelzés hallható. Ez alatt a 3 perc zárlati idő alatt a trezor nem reagál semmilyen beadásra.

A vésznyitási kulcs ez alatt a 3 perc alatt is használható. Abban az esetben, ha Ön a kulcsot használja ahhoz, hogy kinyissa a trezort (nézd. a 7. pontot) Ön megállíthatja a zárolási időt ha 2-szer megnyomja a piros nyomógombot (az ajtó belső oldalán a zsanéroknál).

5. Elemfigyelmeztetés

Az elemek ellenőrzéséhez nyomja meg egyszerűen a „START” gombot. Amennyiben a kijelzőn a „LO-BAE” felirat jelenik meg, ki kell cserélni az elemeket.

6. Új elemek behelyezése

Lásd az 1. Pontot – „Elemek behelyezése”.

Csak Alkaline elemek használata ajánlott.

7. Mechanikus vésznyitás

Az Ön érdekében beépítésre került a trezorban egy mechanikus vésznyitó rendszer. Ha elfelejtené vagy elveszítené kódját, távolítsa el az elemtartó fedelét és vegye ki az elemeket. Helyezze be a vésznyitó kulcsot az arra kialakított helyre és fordítsa el balra ütközésig, majd fordítsa el a kilincs művet jobbra. Ezen a módon Ön bármikor nyithatja a trezort.